

Спосіб очищення трубопроводів і фільтрів систем краплинного зрошення від забруднень біологічного походження, що здійснюють шляхом приготування бактерицидного розчину в поливній воді, заповнення ним трубопроводів і ємностей фільтрів, витримування та подальшого зливання, причому як бактерицидний засіб використовують нейтральний аноліт (АНК), який розводять поливною водою до рівня окисно-відновного потенціалу (ОВП) не менше +800 мВ, ступінь розведення контролюють за допомогою приладу для вимірювання окисно-відновного потенціалу - ОВП-метра.