

1. Спосіб реконструкції системи опалення будинку, що включає монтаж подавального та зворотного стояків, сполучених з опалювальними приладами квартир будинку, який **відрізняється** тим, що подавальний та зворотний вертикальні стояки формують на сходових клітках кожного поверху, встановлюють колектори з кульовими кранами і штуцерами-відводами та від стояків виконують введення в кожну квартиру, при цьому на кожному поверсі утворюють самостійну квартирну систему, що складається з двох горизонтальних трубопроводів, прокладених у квартирах і кімнатах над підлогою та з підводок до опалювальних приладів, причому підводки підключаються до відповідних штуцерів-відводів на сходових клітках під'їзду.
2. Спосіб реконструкції системи опалення будинку за п. 1, який **відрізняється** тим, що при створенні самостійної квартирної системи використовують горизонтальні трубопроводи діаметром 20-25 мм та підводки діаметром 15 мм до опалювальних приладів.
3. Спосіб реконструкції системи опалення будинку за будь-яким з пп. 1-2, який **відрізняється** тим, що між подавальним та зворотним стояками, на ввіді в кожну квартиру, встановлюють ультразвуковий лічильник тепла та біля кожного опалювального приладу - термостатичні та балансувальні клапани.